



DVD програвач

Модель: DVD 3602U

КЕРІВНИЦТВО З СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

DVD програвач

Зміст




1. Призначення *
2. Технічні дані *
3. Комплектність *
4. Загальний вигляд *
5. Порядок встановлення та підготовки до роботи *
6. Вимоги з безпеки *
7. Технічне обслуговування *
8. Порядок зберігання і транспортування*
9. Умови гарантійного обслуговування *
10. Схема виробу в розібраному вигляді та список деталей
11. Електрична схема**

Примітка:

* розділи 1-9 див. в Керівництві з експлуатації

** розділ 11 надається в електронному варіанті

10. Схема виробу в розібраному вигляді та список деталей



№ пп	Індекс виробника	Індекс АЛЬПАРИ	Назва деталі	Кількість
1	1	3602U001	Панель передня	1
2	2	3602U002	Дисковод	1
3	3	3602U003	Кнопка живлення	1
4	4	3602U004	Кнопки управління	1
5	5	3602U005	Кришка скляна	1
6	6	3602U006	Кнопка відкриття дисководу	1
7	7	3602U007	Кришка верхня	1
8	8	3602U008	Кришка нижня	1
9	9	3602U009	Кришка задня	1
10	10	3602U010	Гвинт РАЗ*8	14
11	11	3602U011	Гвинт РWB3*6	13
12	12	3602U012	Гвинт РWB3*9*6.5	4
13	13	3602U013	Гвинт ВВ3*10	4
14	14	3602U014	Гвинт ВВ3*14	4
15	15	3602U015	Пластиковий утримувач (НУJ50)	4
16	16	3602U016	Пластиковий утримувач (НУJ90)	4
17	17	3602U017	Роз'єм живлення (NIFO_2271)	1
18	18	3602U018	Губка (20*10*3.5 мм 60)	2
19	19	3602U019	Ніжка гумова (Ø 15*3.0 мм)	4
20	20	3602U020	Панель управління	1
21	21	3602U021	Механізм завантаження дисководу	1
22	22	3602U022	Плата живлення	1
23	23	3602U023	Плата (НУ698)	1
24	24	3602U024	Роз'єм SCART (НУ811-003-SCART)	1
25	25	3602U025	Індикатор живлення	1
26	26	3602U026	Дисплей панелі управління	1
27	27	3602U027	Датчик дистанційного управління	1
28	28	3602U028	Кнопки управління	4
29	29	3602U029	Роз'єм AV6-8.4-13/PB	2
30	30	3602U030	Роз'єм коаксіальний AV-8.4-15	1
31	31	3602U031	Роз'єм S-Video DSW-2	1
32	32	3602U032	Роз'єм оптичний	1