



Тепловентилятор
Модель: FHC-2014B

КЕРІВНИЦТВО

З СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Тепловентилятор

Зміст



1. Призначення
2. Технічні дані
3. Комплектність
4. Загальний вигляд та будова
5. Порядок підготовки та робота
6. Заходи безпеки
7. Технічне обслуговування
8. Порядок зберігання і транспортування
9. Умови гарантійного обслуговування
10. Схема виробу в розібраному вигляді та список деталей
11. Електрична схема

1. Призначення

1.1. Керамічний тепловентилятор (далі - тепловентилятор) призначений для створення комфортних умов в службових та житлових приміщеннях шляхом направленої подачі холодного чи теплого повітря.

1.2. Тепловентилятором можна користуватися при будь-якій температурі повітря при відносній вологості не більше 80%.

1.3. Купляючи тепловентилятор обов'язково перевірте його комплектність, відсутність механічних пошкоджень. Перевірте товарний чек, наявність штампу магазину та дати продажу в свідоцтві про приймання і продаж, а також в талонах на гарантійний ремонт.

1.4. Перед початком експлуатації тепловентилятора обов'язково ознайомтеся з цим Керівництвом з експлуатації, де вміщена важлива інформація з техніки безпеки, експлуатації та технічного обслуговування виробу.

2. Технічні дані

Технічні дані та параметри, які забезпечують безпеку використання тепловентилятора, відповідають вимогам ГОСТ 27570.15-96, ДСТУ CISPR 14-1:2004.

Таблиця 1

Модель	ФНС-2014В
Номінальна напруга (В)	220
Тип струму	змінний
Номінальна частота струму (Гц)	50
Номінальна споживана потужність (Вт)	2000
Відхилення напруги мережі, що дозволяє нормальне функціонування тепловентилятора (%)	± 10
Режим роботи	тривалий
Ступінь захисту від враження електричним струмом	клас II (подвійна ізоляція)
Ступінь захисту від вологи	звичайне виконання
Габаритні розміри (ДхШхВ) (мм)	258x234x573
Вага нетто/брутто (кг)	3,7/4,5

3. Комплектність

У комплект поставки тепловентилятора входять:

1. Тепловентилятор (збірний з частинами, що не знімаються) 1 шт.

4. Загальний вигляд та будова

4.1. Теплоventильатор складається з таких основних частин (Рис. 1):




Рис. 1

1 - панель управління

2 - індикатор роботи

3 - корпус

4 - отвори виходу теплого повітря

5 - ручка для перенесення

6 - отвір для забору повітря

7 - пристрій захисту від перегріву


8 - штепсельна вилка

4.2. Панель управління (Рис. 2)

Кнопка “POWER” призначена для включення/виключення прибору в режимі **ХОЛОДНЕ ПОВІТРЯ** та вентилятора.

Кнопка “1000 W” призначена для вмикання прибору в режимі **ТЕПЛЕ ПОВІТРЯ** (працює вентилятор та один нагрівальний елемент потужністю 1000 Вт).

Кнопка “2000 W” призначена для вмикання прибору в режимі **ГАРЯЧЕ ПОВІТРЯ** (працює вентилятор та два нагрівальні елементи загальною потужністю 2000 Вт).

Кнопка  призначена для вмикання режиму повертання прибору в секторі 90°.

4.3. Теплоventильатор оснащений пристроєм захисту від перегріву, який відключає його від електромережі у випадку перегріву.




Рис. 2

5. Порядок підготовки та робота

5.1. Розпакуйте тепловентилятор із пакувальної тари та протріть сухою серветкою.

5.2. Якщо тепловентилятор переміщали з холодного приміщення в тепле, то перед увімкненням необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше однієї години.

5.3. Перед увімкненням тепловентилятора необхідно перевірити відповідність напруги мережі напрузі, вказаній в маркуванні.


5.4. Встановіть кнопку **“POWER”** у верхнє положення (Викл.) і потім вставте вилку шнура в розетку.

5.5. Режими роботи:

ХОЛОДНЕ ПОВІТРЯ - натисніть кнопку **“POWER”**, при цьому буде працювати тільки вентилятор;

ТЕПЛЕ ПОВІТРЯ - натисніть кнопку **“1000 W”**, при цьому буде працювати вентилятор і один нагрівальний елемент;

ГАРЯЧЕ ПОВІТРЯ - натисніть кнопку **“2000 W”**, при цьому буде працювати вентилятор і два нагрівальні елементи.

ПОВЕРТАННЯ - натисніть кнопку , при цьому тепловентилятор буде самостійно здійснювати повороти в заданому секторі.

УВАГА! Слід пам'ятати і бути обережним тому, що тепловентилятор після вимкнення охолоджується повільно.

5.6. При автоматичному вимкненні прибору необхідно перевірити стан отворів подачі повітря. Він повинен певний час прохолоннути (15-20 хвилин) і повторити включення. Якщо після цього тепловентилятор не буде працювати, то необхідно звернутися до сервісного центру.

6. Заходи безпеки

6.1. Експлуатація тепловентилятора при дотриманні вимог даного Керівництва безпечна.

6.2. Перед увімкненням тепловентилятора в мережу живлення переконайтеся у справності шнура, вилки та розетки. Напруга в мережі повинна відповідати технічним характеристикам тепловентилятора.

6.3. Забороняється встановлювати тепловентилятор на м'яку та нерівну поверхню, близько розеток, вимикачів, легкозаймистих речовин та предметів.

6.4. При вимкненні з електромережі, не тягніть за шнур живлення.

6.5. Не використовуйте тепловентилятор з ушкодженим шнуром або вилкою. Для усунення виявлених несправностей звертайтеся до сервісного центру. Для запобігання ураження електричним струмом ніколи самостійно не розбирайте прилад.

6.6. Не залишайте на довгий час тепловентилятор увімкненим в електромережу без догляду. Не дозволяйте дітям дошкільного віку самостійно користуватися приладом.

6.7. Не використовуйте тепловентилятор для сушіння білизни та інших речей.

6.8. Не рекомендується користуватися тепловентилятором в місцях з підвищеною вологістю (ванна кімната, душ, плавальний басейн тощо). В процесі використання тепловентилятор сильно нагрівається, будьте уважні та бережіться опіків.

6.9. Не погружайте прибор в будь-яку рідину і не беріться за нього мокрими руками.

6.10. Уважно слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався розігрітих частин тепловентилятора. Не ставте прибор поблизу гарячих поверхонь чи предметів.

6.11. Забороняється використовувати тепловентилятор для обігріву великих виробничих приміщень, на відкритих площах.

6.12. Тримайте тепловентилятор в чистоті, уникайте потрапляння сторонніх предметів на нагрівальні елементи та вентилятор. Після закінчення використання тепловентилятора необхідно обов'язково відключати його від електромережі.

6.13. Не тягніть за шнур живлення щоб перемістити прибор.

6.14. Не розміщайте тепловентилятор ближче 50 см від будь-якої стіни чи інших предметів.

УВАГА! Недотримання вимог безпеки може призвести до ураження електричним струмом, опіків та виникнення пожежі.

7. Технічне обслуговування

8.1. Тепловентилятор розрахований на довготривалу роботу і не потребує сервісного обслуговування. Необхідно регулярно проводити його огляд та доглядати за ним.

8.2. Огляд та догляд за тепловентилятором необхідно проводити постійно. Перед кожним використанням зовнішнім оглядом потрібно впевнитися у його справності. Після використання обов'язково відключайте від електромережі и приводьте у порядок.

8.3. Перед чищенням обов'язково переконайтеся, що тепловентилятор відключений від електроживлення і повністю охолов. Для чищення використовуйте м'яку суху серветку, не використовуйте хімічні активні засоби.

8.4. Ремонт тепловентилятора рекомендується здійснювати в сервісних центрах та спеціальних ремонтних майстернях.

8. Правила зберігання і транспортування

8.1. Тепловентилятор необхідно зберігати в сухому чистому приміщенні при кімнатній температурі з відносною вологістю не більше 80%. Утримувати в будь-якому зручному місці для подальшого використання.

8.2. Тепловентилятор транспортується у споживчій тарі (упаковці). Упаковка повністю виготовлена із екологічно чистих матеріалів, які необхідно здавати на вторинну переробку в місцеві пункти утилізації побутових відходів.

9. Умови гарантійного обслуговування

9.1. Гарантійний термін на виробі обчислюється з дня роздрібного продажу і складає 12 місяців.

9.2. Вимоги споживачів, передбачені чинним законодавством про захист прав споживачів, можуть бути пред'явлені протягом 12 місяців з дня початку дії гарантійного терміну за умови, що недоліки товару не виникли внаслідок порушення покупцем правил користування транспортування, зберігання, дії третіх осіб, попадання всередину комах, а також дії нездоланної сили (пожежі, природної катастрофи тощо). У гарантійний період ремонт несправних приладів здійснюється уповноваженими особами.

9.3. Гарантія не поширюється на прилади з несправностями, що виникли внаслідок суттєвих порушень технічних вимог, обумовлених в керівництві з експлуатації, у тому числі пошкодження заводського номера на приладі; якщо ремонт виробу був проведений особою, яка не уповноважена для проведення таких робіт; нестабільності електромережі, які перевищують норми допуску коливання струму згідно з паспортом на виріб, також суттєві негативні впливи навколишнього середовища.

9.4. Виріб повинен підключатися до електричної мережі через двохполюсну розетку з заземлюючим контактом. Забороняється підключення виробу до електричної мережі через перехідники.

9.5. У разі виконання гарантійних ремонтів гарантійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача з вимогою про усунення недоліків.


9.6. Несправні вузли приладів в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються на нові. Вирішення питання про доцільність їх заміни або ремонту залишається за Службою сервісу. Замінені дефектні деталі переходять у розпорядження Служби сервісу.

9.7. У випадках, коли ремонт приладу з технічних причин неможливий, споживачеві видається відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує всі питання заміни або повернення вартості приладу безпосередньо з організацією-продавцем цього виробу.

УВАГА! Гарантія не поширюється на частини приладів, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи тощо.

УВАГА! Гарантія не поширюється на вироби, які призначені для побутових потреб, якщо вони використовуються для одержання прибутку, з метою виробництва або з іншою метою, яка не відповідає прямим призначенням виробів.

10. Схема виробу в розібраному вигляді та список деталей



№ пп	Індекс виробника	Індекс АЛЬПАРИ	Назва деталі	Кількість
1	1	FHC201401	Перемикач	1
2	2	FHC201402	Кнопка	1
3	3	FHC201403	Панель управління	1
4	4	FHC201404	Вимикач двигуна	1
5	5	FHC201405	Панель корпусу (задня)	1
6	6	FHC201406	Основа обертова	1
7	7	FHC201407	Механізм обертальний	1
8	8	FHC201408	Пази механізму обертального	1
9	9	FHC201409	Панель обертання захисна	1
10	10	FHC201410	Диск двигуна опорний	1
11	11	FHC201411	Основа	1
12	12	FHC201412	Фіксатор	1
13	13	FHC201413	Вимикач	1
14	14	FHC201414	Кришка основи	1
15	15	FHC201415	Ніжки поліхлорвінілові	4
16	16	FHC201416	Модуль пластмасовий	1
17	17	FHC201417	Лопаті вентилятора	1
18	18	FHC201418	Двигун	1
19	19	FHC201419	Кожух двигуна	1
20	20	FHC201420	Вимикач тепловий	1
21	21	FHC201421	Нагрівальний елемент	1
22	22	FHC201422	Вимикач тепловий	1
23	23	FHC201423	Індикатор світловий	1
24	24	FHC201424	Панель корпусу (передня)	1
25	25	FHC201425	Вікно управління	1
26	26	FHC201425	Решітка передньої панелі захисна	1
27	27	FHC201427	Шнур мережний з вилкою	1

11. Електрична схема